







Aufbauanleitung

Bücherregal gerade

Artikel Nummer: 4133500



Waschbär:

Waschbär GmbH
Wöhlerstr. 4
79108 Freiburg
Deutschland

Kundenservice:

Deutschland: Tel. 0761 70 77 89 20
Österreich: Tel. +43 5574 251 10
Schweiz: Tel. 0848 44 55 66
Niederland: Tel. 030 774 02 96

Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Mo - Fr: 9.00 - 17.00 Uhr
ma t/m vr: 9.00 - 17.00 uur

waschbaer.de
waschbaer.at
waschbaer.ch
waschbaer.nl


Hersteller:

Firma Wielobranżowa DREWDOM
Gatniki 16a
26-200 Końskie
Poland




Aufbauanleitung

Bücherregal gerade

Artikel Nummer: 4133500




Zubehör

EX1  4x	VS1  4x	RW3  50 mm 4x
RW4  40 mm 4x		

1 x1 (124x25x22cm)

2 x2 (25x20x2cm)




Aufbauanleitung


Bücherregal gerade

Artikel Nummer: 4133500

1



2



Aufbauanleitung

Bücherregal gerade

Artikel Nummer: 4133500

3

