





Aufbauanleitung

Regal Quartett

Artikel Nummer: 4700900



Waschbär:
Waschbär GmbH
Wöhlerstr. 4
79108 Freiburg
Deutschland

Kundenservice:
Deutschland: Tel. 0761 70 77 89 20
Österreich: Tel. +43 5574 251 10
Schweiz: Tel. 0848 44 55 66
Niederland: Tel. 030 774 02 96
Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Mo - Fr: 9.00 - 17.00 Uhr
ma t/m vr: 9.00 - 17.00 uur


waschbaer.de
waschbaer.at
waschbaer.ch
waschbaer.nl

Hersteller:
Firma Wielobranżowa DREWDOM
Gatniki 16a
26-200 Końskie
Poland



Aufbauanleitung

Regal Quartett

Artikel Nummer: 4700900



Zubehör

VS1  24x	EX1  24x	HD1  26x
---	---	---

1 x1 (76x30x2cm)


2 x1 (76x30x2cm)

3 x1 (80x30x2cm)

4 x1 (80x30x2cm)

5 x2 (37x30x2cm)

6 x1 (76x30x2cm)




Aufbauanleitung


Regal Quartett

Artikel Nummer: 4700900


1




2




3




4




5




6



7



8



Aufbauanleitung

Regal Quartett

Artikel Nummer: 4700900

